

Auf-/Abbauanleitung

Checkliste	Erhalten Ja /Nein
Dokument „Hinweise und Auf-/Abbauanleitung“	
Hüpfburg	
Gebläse + Deflator	
Kabeltrommel	
Teppich	
Unterlegplane	
Erdnägel + Hammer	
Sonnenschirm + Ständer	
SWA Regiestuhl	
2x Beachflags	

Was bei Regen tun?

Grundsätzlich sollte die Hüpfburg, Kabeltrommel und das Gebläse keiner Nässe ausgesetzt werden!
Bei nur leichtem Nieselregen mit Aussicht auf Wetterbesserung kann die Hüpfburg in Betrieb bleiben.
Regnet es bereits, darf die Hüpfburg **nicht** aufgebaut werden!

Die Hüpfburg steht und es beginnt zu regnen:

1. Alle Kinder verlassen die Hüpfburg
2. Gebläse ausschalten
3. Gebläse & Kabeltrommel wasserdicht abdecken oder unterstellen
4. Die Hüpfburg einmal auf die Hälfte zusammenlegen, so dass der Regen vom nach oben zeigenden Boden abfließt und möglichst nicht in das Innere der Hüpfburg gelangt. Falls vorhanden, große Plane überlegen.

Was bei Wind oder unebenem Gelände tun?

Wind und abschüssiges Gelände kann sehr gefährlich sein und die Hüpfburg verschieben oder sogar zum Abheben / Umstürzen bringen! Befestigen Sie die Hüpfburg **immer** mittels Spanngurten/Seilen (und ggf. Heringen) an festen Objekten (und/oder in der Wiese).

Regeln während des Betriebs

1. Die Hüpfburg darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen genutzt werden. Die ununterbrochene Anwesenheit/Aufsicht muss durch den Mieter sichergestellt werden!
2. Es dürfen maximal 8 Kinder gleichzeitig in die Hüpfburg.
3. Erwachsene dürfen wegen der hohen Punktbelastung die Hüpfburg nicht benutzen.
4. Achten Sie darauf, dass Alter und Größe der Kinder, die gleichzeitig auf der Hüpfburg spielen, vergleichbar ist.
5. Die Aufsichtsperson sollte möglichst früh eingreifen, wenn einzelne Kinder durch Ihr Verhalten andere Kinder insbesondere kleinere Kinder gefährden.
6. Kinder unter 3 Jahren sollten nicht hüpfen, wenn ältere Kinder zeitgleich in der Hüpfburg sind

7. Speisen und Getränke dürfen grundsätzlich nicht mit in die Hüpfburg genommen werden. Kaugummi sollten zur Vorsicht vor betrieb entsorgt werden.
8. „Schuhe aus“ – die Hüfburgen dürfen nicht mit Schuhwerk betreten werden, da die Hüpfburg sonst beschädigt werden kann.
9. Hosentaschen, Jackentaschen etc. sollten kontrolliert werden, damit keine spitzen, harten, scharfen oder gefährlichen Gegenstände wie Stifte oder Haarspangen zu Verletzungen führen.
10. Halsketten, Ringe, Brillen, Gürtelschnallen oder ähnliche Gegenstände müssen vor der Benutzung der Hüpfburg entfernt werden.
11. Die Seitenwände sind nicht zu besteigen!! Absturzgefahr!!
12. Ziehen Sie bitte die Hüpfburg niemals alleine an einer Schlaufe für die Bodenanker. Wenn Sie die Hüpfburg an einen anderen Platz stellen möchten, bitte immer mit mehreren Personen gleichzeitig an mehreren Schlaufen anpacken.
13. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gebläse spielen oder Gegenstände in das Gebläse einführen. Der Luftschlauch zwischen Gebläse und Burg darf nicht geknickt werden, um eine reibungslose, permanente Luftzufuhr zu gewährleisten. Das sollte regelmäßig kontrolliert werden.
14. Bei Stromausfall müssen alle Kinder die Hüpfburg umgehend verlassen. Die Burg fällt schnell in sich zusammen! ACHTUNG! Erstickungsgefahr für noch spielende Kinder!
15. Die Kabelwege dürfen nicht überfahren werden. Achten Sie auf die Stolpergefahr!

Was ist zu tun wenn ein Schaden während dem Betrieb entsteht?

Sollte die Hüpfburg während der Mietzeit beschädigt worden sein, trennen Sie den Stromanschluss und beenden Sie das Hüpfen der Kinder. Notieren Sie möglichst genau den entstandenen Schaden, und teilen uns diesen mit.

Aufbau

1.	Mietvertrag + Hinweise zu Hüpfburg lesen !	
2.	Untergrund auf spitze Gegenstände und Ebenheit prüfen !	
3.	Unterlegplane auffalten und glatt ziehen	
4.	Hüpfburg komplett auffalten	
5.	Gebläse an Anschlussschlauch anstecken und abbinden	
6.	Kabeltrommel von Stromquelle zum Gebläse verlegen und komplett abrollen	
7.	Gebläsestromstecker einstecken	
8.	VIEL SPAß BEIM HÜPFEN !	

„Regeln während des Betriebs“ beachten!

Auch beim Abbau bitte unbedingt die Anleitung beachten!

Abbau

1.	Gebläse vom Stromnetz trennen	
2.	Gebläse vom Anschlussschlauch abziehen	
3.	Hüpfburg fällt innerhalb von wenigen Minuten zusammen	
4.	Anschlussschlauch zubinden	
5.	Deflator an Gebläse anschließen und in eine der Öffnungen mit Reißverschluss einstecken, Reißverschluss wieder schließen	
6.	Gebläse mit Deflator einschalten und restliche Luft absaugen	
7.	Gebläse abziehen	
8.	Die Rutsche zur Mitte legen	
9.	Die Seitenwände hinlegen	
10.	Das Eingangskissen in Richtung Mitte komplett einklappen	
11.	Rechte Seite bis zur Mitte einklappen	
12.	Linke Seite bis zur Mitte einklappen	
13.	Noch einmal auf die Hälfte einklappen	
14.	Möglichst eng und gerade einrollen	
15.	Spanngurt vor die Rolle legen und einfach darüber rollen	
16.	Spanngurt um die Rolle legen und fest zusammen zurren (Darauf achten, dass der Verschluss die Hüpfburg nicht beschädigt, daher das <u>Stück Teppich unter den Verschluss klemmen!!!</u>)	
17.	Teppich und Unterlegplane zusammenlegen	
18.	Hüpfburg und Zubehör im PKW-Anhänger verstauen	
19.	PKW-Anhänger zurück zum Firmensitz der Städtischen Werke Angermünde, Berliner Straße 1, 16278 Angermünde bringen	
20.	Schlüssel für Anhänger im Kundenzentrum abgeben	

Bei wichtigen Fragen oder Problemen bitte anrufen. Handy: 0172 / 39 655 13